

PŘEDPRODEJNÍ KONTROLA

AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

MONTÁŽ

- Nainstalujte řezací, sekací či vyžínací příslušenství.
- Nabijte baterii.
- Doplněte řetězový olej (pouze u DCS & DPAS s vyvětlovací pilou).
- Nastartujte stroj a nechte ho běžet.
- Zkontrolujte stav oleje v nádrži mazání řetězu a napnutí řetězu (pouze u DCS & DPAS s vyvětlovací pilou).

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

- Zkontrolujte funkci brzdy řetězu aktivací a deaktivací páky brzdy řetězu (pouze u DCS).
- Zkontrolujte START/STOP vypínač.
- Zkontrolujte zachycovač řetězu (pouze u DCS & DPAS s vyvětlovací pilou).
- Zkontrolujte pojistku páčky plynu.
- Informujte zákazníka o postupu nastartování/zastavení, o všech bezpečnostních prvcích, osobních ochranných pomůckách, základní údržbě a oleji.
- Předejte návod k použití.

SERVIS A ÚDRŽBA

- Při každém doplnění paliva vždy naostřete řetěz.
- 1. servisní kontrola: po 8 až 15 hodinách provozu
- 2. servisní kontrola: hobby uživatelé každých 50 hodin nebo 1x za rok, profesionální uživatelé každých 150 hodin nebo 1x za rok

Model: D _____

Seriové číslo: _____

Prodejce: _____

Datum: _____

Razítko a podpis prodejce _____

Podpis zákazníka _____

PŘEDPRODEJNÍ KONTROLA

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM VŽDY ZKONTROLUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

DCS:

- ON/OFF vypínač
- Brzda řetězu
- Páčka plynu
- Baterie
- Zachycovač řetězu
- Zadní rukojeť
- Napnutí řetězu
- Ostrost řetězu

DPB:

- ON/OFF vypínač
- Páčka plynu
- Trubice
- Baterie

DSRM:

- ON/OFF vypínač
- Vyžínací hlava
- Páčka plynu
- Struna
- Kryt
- Baterie








DHC:

- ON/OFF vypínač
- Ochrana lišty
- Ochrana vrcholu lišty
- Přední rukojeť
- Baterie

DPAS:

- ON/OFF vypínač
- Strunová hlava
- Napnutí řetězu
- Zachycovač řetězu
- Struna
- Kryt kotouče
- Baterie

INFORMACE O ŘEZACÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ

						
	Pitch	Ø inch/mm				
	1/4 1,1	1/8" 3,5 mm	0,018" 0,45 mm	10°	30°	Round
	1/4 1,3	5/32" 4,0 mm	0,018" 0,45 mm	10°	30°	Round
	3/8 1,3	5/32" 4,0 mm	0,025" 0,65 mm	0°	30°	Round
	.325 1,3	3/16" 4,8 mm	0,025" 0,65 mm	10°	30°	Round
	.325 1,5	3/16" 4,8 mm	0,025" 0,65 mm	10°	30°	Round
	3/8 1,5	7/32" 5,5 mm	0,025" 0,65 mm	0°	25°	Square

- Průměr kotouče:.....
- Průměr uchycení kotouče:.....
- Vyžínací hlava:.....
- Průměr struny:.....

BATERIE

- Optimální teplota pro baterii je mezi 2°C a 40°C.
- Baterii nabitou na 100% skladujte krátce.
- Na delší období skladujte baterii nabitou na 50% (mezi 2°C a 15°C).
- Baterii nikdy nenechávejte dlouho v nabíjecí stanici.
- Nikdy nenabíjejte poškozenou baterii.