

PŘEDPRODEJNÍ KONTROLA

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY SE STRUNOU A TRAVNÍM A PILOVÝM KOTOUČEM



MONTÁŽ

- Sestavte stroj a nasadte sekací příslušenství (vyžínací hlava, ...).
- Do stroje nalijte palivo pro dvoutaktní motory.
- Motor nastartujte a nechte jej zahřát.
- Vytáhněte strunu na maximum.
- Na otáčkoměru zkontrolujte aktuální stav otáček za minutu, a pokud je to nutné, seřídte karburátor.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

- Zkontrolujte kryt a zařezávač struny.
- Zkontrolujte STOP vypínač.
- Zkontrolujte pojistku páčky plynu.
- Informujte zákazníka o postupu nastartování/zastavení, jak nastavit popruhy, o všech bezpečnostních prvcích, jak vyměnit strunu a kotouče, o osobních ochranných pomůckách, základní údržbě a oleji a palivu a mazivu.
- Předejte návod k použití.

SERVIS A ÚDRŽBA

- Každý měsíc namažte kuželové soukolí a převodovku.
- 1. servisní kontrola: po 8 až 15 hodinách provozu
- 2. servisní kontrola: hobby uživatelé každých 50 hodin nebo 1x za rok, profesionální uživatelé každých 150 hodin nebo 1x za rok

Model: SRM-_____

Seriové číslo: _____

Prodejce: _____

Datum: _____

Razítko & podpis prodejce

Podpis zákazníka

PŘEDPRODEJNÍ KONTROLA

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM VŽDY ZKONTROLUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

- STOP vypínač
- Anti-vibrační pružiny
- Pojistka páčky plynu
- Kryt
- Údržba před každým použitím – viz strana v návodu k obsluze

INFORMACE O ŘEZACÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Průměr kotouče:.....
- Průměr uchycení kotouče:.....
- Strunová hlava:.....
- Průměr struny:.....

PALIVO

- Euro 95 + 2% Echo olej (Namíchané palivo skladujte max. 2 týdny)
- Alkylátové palivo 2T (Alkylátové palivo 2T skladujte max. 3 roky)